







ETAPE 1

Ouvrir le capot du rouleau d'étiquette et insérer le rouleau.



ETAPE 2

Appuyer sur les boutons à droite et à gauche pour ouvrir la porte.



ETAPE 3

Tirer le ruban d'étiquettes sur environ 20 cm. Fermer la porte.



ETAPE 4

Introduire les étiquettes dans l'unité d'entraînement.



ETAPE 5

Appuyer plusieurs fois sur la poignée, le rouleau d'étiquettes devient visible contre la poignée.





www.meto.com Visit us on Youtube











METO

Basic S





ETAPE 1 Appuyer pour ouvrir le couvercle du rouleau encreur.



ETAPE 2 Retirer le rouleau encreur.



ETAPE 3 Insérer le nouveau rouleau encreur et fermer le couvercle.



METO[®] Basic M



ETAPE 1
Appuyer pour ouvrir le couvercle du rouleau encreur.



ETAPE 2 Retirer le rouleau encreur.



ETAPE 3 Insérer le nouveau rouleau encreur et fermer le couvercle.



www.meto.com Visit us on Youtube