



- 1) Schließen Sie das Display an die Stromversorgung (230 V) an.

- 1) Connect the display to the power supply (230 V).

## Verbindung (+) Knopf:

- 2) Halten Sie den schwarzen Knopf in dem Fenster am Receiver für ca. 3 Sekunden gedrückt. Benutzen Sie dafür einen länglichen Gegenstand (z.B. Schraubenzieher). Auf der Anzeige am Receiver blinkt „L1“. Warten Sie, bis auf der Anzeige am Receiver eine Zahl, z.B. 00 oder 01 erscheint.
- 3) Drücken Sie den Druckknopf (+) des kabellosen Umschalters.

## Connection (+) button:

- 2) Press and hold the black button in the window on the receiver for approx. 3 seconds. Use a long object (e.g., screwdriver) to do this. "L1" flashes on the receiver display. Wait until a number, e.g., 00 or 01, appears on the receiver display.
- 3) Press the (+) button on the wireless push button.

## Verbindung (-) Knopf:

- 4) Halten Sie erneut den schwarzen Knopf im Receiver für 3 Sekunden gedrückt.
- 5) Sobald auf der Anzeige am Receiver „L1“ erscheint, drücken Sie sofort ein zweites Mal auf den schwarzen Knopf. Nun blinkt „L2“. Warten Sie, bis auf der Anzeige des Receivers eine Zahl, z.B. 00 oder 01 erscheint.
- 6) Drücken Sie den Druckknopf (-) des kabellosen Umschalters.

## Connection (-) button:

- 4) Press and hold the black button in the receiver again for 3 seconds.
- 5) As soon as "L1" appears on the receiver display, immediately press the black button a second time. Now "L2" flashes. Wait until a number, e.g., 00 or 01, appears on the receiver display.
- 6) Press the (-) button on the wireless push button.

Für das Erklärvideo scannen Sie den QR-Code.

Scan the QR code for the instruction video.

ArtNr. 30010184