



# GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


FR

## MetoPrintEasy







### Vue d'ensemble de l'imprimante




1. Bouton Avancer
2. Voyant LED
3. Levier d'ouverture du capot supérieur
4. Glissoir d'entrée d'étiquette externe
5. Bouton marche/arrêt
6. Prise d'alimentation
7. Interface USB
8. Port Host
9. Interface RS-232C
10. Interface Ethernet
11. Tête d'impression
12. Capteur d'espacement (émetteur)
13. Visionneuse multimédia
14. Support des consommables
15. Rouleau entraîneur
16. Capteur de marque noire / Capteur d'espacement (récepteur)
17. Interrupteur de verrouillage du support des consommables



Chargement des consommables



## Installation des consommables externes



### Fonction des boutons :

#### 1. Insérer des étiquettes

Quand l'imprimante est prête, faire avancer l'étiquette suivante jusqu'à la position d'impression grâce au Bouton Avancer.

#### 2. Faire une pause pendant l'impression

Pendant que l'imprimante fonctionne, vous pouvez arrêter l'impression en utilisant le bouton Avancer. Le voyant LED clignote en vert tant que l'imprimante est arrêtée. Pour continuer l'impression, réappuyer sur le bouton Avancer.

# Outil de diagnostic


L'Outil de diagnostic est un outil intégré de fonctions qui vous permet de vérifier les réglages et l'état de l'imprimante, de changer les réglages de l'imprimante, de télécharger des graphiques, des polices de caractères et des mises à jour du microprogramme, de créer des polices d'imprimante en bitmap, et d'envoyer d'autres commandes à l'imprimante. Grâce à cet outil puissant, vous pouvez visualiser le statut et les réglages de l'imprimante en quelques secondes, ce qui facilite le diagnostic et la résolution des problèmes.



**MetoPrintEasy**

## Démarrer l'outil de diagnostic :

1. Cliquez deux fois sur l'icône Outil de diagnostic pour lancer le logiciel.
2. L'utilitaire de diagnostic compte quatre fonctions (configuration de l'imprimante, gestionnaire des fichiers, gestionnaire des polices bitmap, outil de commande).



Les Groupe de fonctions de l'imprimante sont listées ci-dessous.

Fonction imp.	Fonction	Description
Calibrer cellule	Capteur de calibrage	Calibre le capteur spécifié dans le champ du capteur de consommables.
Configurer Eth.	Configuration Ethernet	Régler l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle pour l'Ethernet intégré.
Configurer RTC	Configuration RTC	Synchronise l'horloge temps réel de l'imprimante avec celle du PC.
Paramétrage usine	Réglages par défaut	Initialise l'imprimante et restaure les paramètres par défaut.
Reset imprimante	Réinitialiser l'imprimante	Redémarre l'imprimante.
Imprimer page test	Impression d'une page test	Imprime une page de test.
Page configuration	Page de configuration	Page de configuration de l'imprimante.
Texte hexadécimale	Mode vidage	Permet d'activer le mode Dump (vidage) de l'imprimante.
Ignorer AUTO.BAS	Ignorer AUTO.BAS	Ignore le programme téléchargé AUTO.BAS.
Mode hors ligne	Quitter le Mode Ligne	Quitte le Mode Ligne.
Conf. mot de passe	Définir un mot de passe	Sélection d'un mot de passe pour protéger les réglages.

## Remarque :

Pour plus d'informations et de fonctions, consultez le manuel de l'utilisateur (inclus sur CD ou en ligne).